

FUJICOM®

# הוראות הפעלה לבלנדר מוט

דגם: FUJICOM FJ-HB450W



## לקוחות נכבדים,

חברת יניר מערכות בע"מ מודה לכם על רכישת בלנדר מוט זה מתוצרת FUJICOM אנא קראו בעיון את חוברת הוראות ההפעלה זו בטרם התקנה ושימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי

## חשוב

לפני תחילת השימוש במכשיר החשמלי, בדוק כי אספקת החשמל בביתך מתאימה להספק החשמל הרשום על תגיות הדירוג החשמלי של המכשיר.

## הוראות אזהרה ובטיחות

- יש להקפיד כי כבל ההזנה שלם ותקין ושקע החשמל תקין ומותקן היטב במקומו.
- יש להקפיד כי שקע הזינה לחיבור תקע הזינה יהיה נגיש למשתמש לשם חיבור או ניתוק מרשת החשמל בעת הצורך.
- שמור את המכשיר החשמלי מוחץ להישג ידם של ילדים ושל אנשים עם מגבלות.
- יש לנתק את המכשיר משקע החשמל כאשר אינו נמצא בשימוש, ולפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה כלשהן.
- מכשיר זה הינו לשימוש ביתי בלבד. אין להפעילו מחוץ למבנה.
- אין להשתמש במכשיר כאשר המכשיר נפל ו/או ניזוק, אם ישנם סימנים נראים לעין של נזק, או אם ניזוק כבל המוצר. על מנת למנוע תאונות, יש לבצע את כל התיקונים של המכשיר, כולל גם החלפה של כבל החשמל, אלה חייבים להתבצע על ידי מרכז שירות מוסמך, ובכל מקרה על ידי אדם המוסמך לכך.
- לפני ניקוי, שירות, תחזוקה או הזזת המכשיר, יש להסיר את תקע הכוח מהשקע. בזמן הפעלה, יש להניח את המכשיר על משטח שטוח כדי למנוע את נפילתו.
- אין להפעיל את המכשיר במקום רטוב או במקום בעל לחות.
- יש לטפל בסכינים בזירות ואין להזיז את המכסה לפני הפסקת פעולת המכשיר.
- למניעת סכנת התחשמלות, אין להפעיל את המוצר בידיים רטובות, או כשהוא רטוב.
- התקנה לא נכונה עלולה לגרום להלם חשמלי או חבלה למשתמשים במכשיר.
- אין בתוך המכשיר רכיבים המיועדים לתחזוקה על ידי המשתמש. אין לנסות לפרק, לתקן או לבצע שינויים במכשיר.

## הוראות שימוש

- הכנס את התקע לשקע. 220-240V~50Hz, 250W
- הכנס את הבלנדר אל תוך מיכל המזון ולחץ על אחד ממתגי המהירות הנמצאים בחלק העליון של המנוע, כמצוין.

**הערה:** הבלנדר נכנס לפעולה רק אם לוחצים על אחד המתגים.



## הוראות תחזוקה וניקיון

- אין לנסות לפרק את המכשיר.
- ניתן לרחוץ במדיח כלים את החלקים הנספחים.
- ש לנקות את החלק החיצוני באמצעות מטלית לחה וספוגה קלות בסבון.
- לאחר ניקוי המכשיר באמצעות מטלית לחה וספוגה בסבון, יש לנגב כל שארית של לחות באמצעות מטלית יבשה.

**שימו לב:** אין לטבול את הבסיס (יחידת המנוע) בנוזלים כדי לנקותו.

סמל הריבוע בתוך ריבוע על גבי המכשיר, מסמל כי ההגנה מפני התחשמלות בשימוש במכשיר זה הינה בשיטת הבידוד הכפול



סמל זה מסמן כי אם ברצונך להשליך את המכשיר יש להשליכו למקום המיועד להשלכת פסולת אלקטרונית. התייעץ עם הגורמים המוניציפאליים המתאימים בשוב בו הנך מתגורר



# תעודת אחריות לבלנדר מוט

דגם: FJ-HB450W

## לקוח/ה נכבד/ה,

חברת יניר מערכות בע"מ מודה לכם על רכישת בלנדר מוט זה מתוצרת FUJICOM

## לתשומת ליבך:

- 1) שמור על חשבונית הקניה המקורית לצורך קבלת שירות בתקופת האחריות.
- 2) תוקף תעודת אחריות זו מותנת בהצגת חשבונית רכישה.
- 3) תעודה שבוצעה בה שינויים בנתוני המקור, תהיה חסרת כל תוקף.
- 4) להלן תנאי האחריות:

(א) אנו מתחייבים לתקן קלקול שיהיה המוצר בתקופת האחריות. זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות.

(ב) אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר.

(ג) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון לאחר מועד מסירת המוצר
- המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו
- הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן אחריות זו, שליחו או עושה מטעמו
- המוצר נשבר או נסדק

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל תעודת אחריות זו תוך 14 ימים על העברת הבעלות לאדם אחר. במידה ותתקבל אצלנו הודעה כאמור האחריות לפי התעודה תימשך לטובת הנעבר עד תום תקופת האחריות.

(ד) האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה.