מפרט טכני

גרסה: Bluetooth 4.1
משך זמן עבודה: עד 6 שעות
סוללה פנימית: 200 אמפר/שעה
משך טעינה: 2 שעות
משך מצב המתנה: עד 150 שעות
תמיכה: AVRCP, A2DP, HSP, HFP
מרחק הפעלה: 10 מ'

תיאור ממשק

1 מיקרופון
2 כפתור מרכזי רב-פונקציות (MFB)
3 כפתור - להנמכת עוצמת הקול
4 כפתור + להגברת עוצמת הקול
5 מסוף טעינה מיקרו-USB
6 נורת LED

1

תאימות

ניתן לצוות את סט האוזניות לכל מכשיר בלוטות'.

הוראות הפעלה

- **הדלקה**
  לחץ לחיצה ממושכת על הכפתור המרכזי (כ-4 שניות). המכשיר ירטוט פעם אחת ויהבהב באור ירוק.
- **כיבוי**
  לחץ לחיצה ממושכת על הכפתור המרכזי (כ-6 שניות). המכשיר ירטוט פעמיים ויהבהב באור אדום.
- **ציוות**
  כאשר המכשיר כבוי, לחץ לחיצה ממושכת על הכפתור המרכזי (כ-6 שניות) עד שהמכשיר יהבהב באור אדום וירוק לחלופין.

2

1. **הדלקת הבלוטות'**
   במכשיר אותו תרצה לצוות עם סט האוזניות, הפעל את אפשרות הבלוטות'.
2. **ציוות**
   הפעל את סט האוזניות במצב ציוות.
   בטלפון או הנגן שלך, אתר את סט האוזניות בשם: FJ-BTNECK1 רשימת ההתקנים האפשריים וצוות את השניים. יש לשים לב שסט האוזניות נמצא במצב ציוות.
3. **חיבור רב-נקודתי**
   בצע את הצעדים לעיל בכדי לצוות סט האוזניות עם המכשיר הראשון. לאחר מכן, כבה את שני המכשירים. לאחר מכן, חזור על הצעדים שלעיל עם מכשיר שני. לאחר הציוות, הדלק מחדש את המכשיר הראשון. סט האוזניות יצטוות אוטומטית לשני המכשירים.

3

פעולות מרחוק

בעת שיחה

- **קבלת שיחה**: לחץ על הכפתור המרכזי פעם אחת.
- **דחיית שיחה**: לחץ על הכפתור המרכזי פעמיים.
- **סיום שיחה**: לחץ על הכפתור המרכזי פעם אחת.
- **חיוג חוזר**: לחץ על הכפתור המרכזי פעמיים.
- **השתק שיחה**: לחץ על הכפתור המרכזי פעמיים.

אפשרויות קול

- **עוצמה**: לחץ על + או - בכדי לווסת את עוצמת השיחה
- **נגיות מוזיקה**: לחץ על הכפתור המרכזי פעם אחת.
- **שינוי קטע נגינה קדימה/ אחורה**: לחץ לחיצה ממושכת על - בכדי לעבור לקטע הבא. לחץ לחיצה ממושכת על + בכדי לחזור לקטע הקודם.

4

שחזור הגדרות יצרן

במצב ציוות, לחץ על שני הכפתורים - ו-+ יחדיו למשך ארבע (4) שניות.

החלפת שפה (אנגלית/ סינית)

במצב ציוות, לחץ על הכפתור המרכזי פעמיים.

טעינה

הרמקול המובנה שבסט האוזניות ישמיע קול "ביפ" לקראת התרוקנות הסוללות.
באמצעות כבל טעינה, חבר את הסט למקור חשמל. אור אדום יהבהב בעת הטעינה, ויתחלף באור ירוק קבוע כאשר הסוללה טעונה במלואה.

תושבות מתחלפות :

ביכולתך לבחור בין שלוש (3) תושבות לאוזניות. בכדי להסיר את התושבות הקיימות, תפוס אותן בין שתי אצבעותיך ומשוך

5

החוצה בעדינות. בכדי להתקין תושבות אחרות, לחץ אותן בעדינות עד שישבו במקומן בבטחה.



תכולת האריזה:

- סט אוזניות
- כבל מיקרו-USB
- תושבות אוזניים
- מדריך למשתמש

הוראות בטיחות:

אנא קרא בעיון הוראות בטיחות אלו בטרם השימוש במוצר. שימוש בלתי-הולם של מוצר זה עשוי לגרום נזק.

- אין לפרק את המוצר או לנסות לתקנו באופן עצמאי.
- יש לשמור את כבל הטעינה המקורי לצרכי הטעינה.
- אין להחליף אף אחד מחלקי המוצר (בכלל זה סוללה).
- אין למעוך, לחורר, לשרוף, לגרום לקצר חשמלי, או לחשוף את המוצר למים או רטיבות.
- אין לאחסן את המוצר בסביבה בעלת חום גבוה או אור שמש ישיר.
- הימנע מלהפיל את המוצר או לפגוע בו בכל דרך.
- אם נדמה שנפל במוצר פגם כלשהו, אין להמשיך את השימוש בו.
- במקרה של חימום-יתר, ריח רע, חורים או פגמים אחרים שהופיעו במוצר, אין להמשיך את השימוש בו. במקרים אלו, אנא פנה מיידית לשירות הלקוחות.
- בטרם תקופת אחסון ממושך, יש להטעין את המוצר במלואו.
- טווח העבודה האפקטיבי הוא 10 מטרים. הפרעות או ניתוקים יתכנו במרחק גבוה מכך.

תעודת אחריות לאוזניות בלוטות'
דגם: FJ-BTNECK1

לקוח/ה נכבד/ה,
חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת אוזניות בלוטות'.

לתשומת ליבך:

1. אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקניה על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות רכישת המוצר.

2. להלן תנאי האחריות:

א. אנו מתחייבים לתקן תקלות במוצר בתקופת האחריות. זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות.

ב. אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם התקלה מונעת את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר.

ג. אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון במקרים הבאים:

- התקלה נגרמה על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כוח עליון לאחר מועד מסירת המוצר.

- המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
- התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות על ידי רוכש המוצר, שליחו או עושה מטעמו.
- המוצר נשבר או נסדק.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל תעודת אחריות זו תוך 14 ימים על העברת הבעלות לאדם אחר. במידה ותתקבל אצלנו הודעה כאמור האחריות לפי התעודה תימשך לטובת הלקוח החדש עד תום תקופת האחריות.

ד. **האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה.**

3. כחלק מהערכה, מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטי תום תקופת האחריות אמורים להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתך.

במידה והמדבקה איננה מודבקת כראוי, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה בטלפון: 03-9078882, דוא"ל: service@yanir.co.il, פקס: 03-9091986.

הוראות הפעלה
לאוזניות ספורט בלוטות'
דגם: FJ-BTNECK1

VIBE SPORT